

## Montageanleitung Fensteraufsatzelement

1. Das Adapterprofil (den Adapter) zum oberen Fensterrahmen mittels Schrauben, durchschnittlich im Abstand von ca. 30 cm befestigen.



Schrauben zum Befestigen der Führungsschienen parallel zum Rahmen befestigen (im Schnitt jede 50 cm, jedoch nicht mehr als 3 Stück pro Seite). Die obere Schraube im Abstand von min. 4-5 cm von der oberen Fensterzarge anbringen.



Den Aufsatzkasten auf den Adapter, beginnend von der Rauminnenseite, in dem das Fenster angebracht wird aufschieben. Der Kasten sollte im Adapter einrasten.



2. Falls es unmöglich sein sollte auf die oben aufgeführte Weise den Kasten aufzuschieben (z.B. wegen unkorrekt montiertem Adapter zum Fensterrahmen), sollte man den Kasten auf den Adapter von der Seite anschieben. **VORSICHT! Bitte auf den Seitenkasten mit keinerlei hartem Gegenstand schlagen.**

3. Vor der Montage sollten die Führungsschienen vorbereitet werden, indem man oben die scharfen Kanten abschneidet und Bürsten vor dem Herausfallen absichert (z. B. mittels ankleben).

Als nächstes die Führungsschienen senkrecht nach oben an den Kasten schieben. Bei den Rollläden mit Insektenschutzgitter bitte darauf achten, dass die Führungsschienen nach oben ausgerichtet sind, damit sich der Haken der Insektenschutzverriegelung unten befindet.



4. Den Kasten an den Fensterrahmen mittels Schrauben befestigen die Löcher befinden sich an den Seitenwänden des Kastens.



5. Die Seitenstahlhalter anschrauben.



Bedienung des Gurtwicklers:  
den Wickler mittels Schrauben  
an den Rahmen anbringen,  
senkrecht zum Gurtausgang  
im Kasten.



6. Elektrischer Antrieb: die genaue Anschlussweise wurde in der „Anleitung der Antriebregulierung“ sowie dem „Schema zum Anschluss der Elektrorollläden“ angegeben (jegliche Elektroanschlüsse sollten von einem Elektromonteur mit entsprechenden Berechtigungen zur Ausführung jener Dienstleistungen durchgeführt werden).
7. Funktionsüberprüfung der Rollläden: auf einem korrekt aufgesetztem Fenster (senkrecht und waagrecht) sollte das Rollläden frei, ohne sich zu verhaken und den Panzer zu berühren nach unten fallen!



8. Die inneren Verbindungen zwischen dem Kasten und Rahmen mittels Silikon abdichten.